

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ МАЛИБУ.

1. Вскрыть коробку с поддоном и куполом.
2. Установить поддон душевой кабины, по уровню регулируя ножки.
3. Устанавливаем центральную часть душевой кабины на поддон, совмещаем отверстия и соединяем их при помощи болтов М6 с шайбами и гайками.
4. Устанавливаем нижний профиль (дугообразный) шторки. Фото №1 Прикрепляем его саморезами d3,5*16мм к центральной части.
5. Устанавливаем боковые части шторки (неподвижные стекла с профилем) так, чтобы отверстия на центральной части душевой кабины и профиле совпали. Фото №2. Обращаем внимание на то, что левая и правая части шторки промаркированы.



6. Устанавливаем верхний профиль шторки Фото № 3 и закрепляем саморезами к центральной части.
7. Устанавливаем купол душевой кабины. Закрепляем его к центральной части болтами и гайками М6. Соединяем провода динамика, вентилятора и освещения, а так же шланг тропического душа. Фото № 4



8. На подвижные стекла шторки устанавливаем ролики Фото №5 и набиваем магнитные профили со стороны отверстий для ручек.
9. Навешиваем подвижные части шторки на профили. Фото №6



10. При помощи ключей регулируем двери таким образом, чтобы между магнитными профилями дверей не было зазора, ход дверей был плавным, нижние ролики не выпадали из профиля при открывании и закрывании.
11. Устанавливаем ручки на подвижные части шторки.
12. Набиваем уплотнительные профили на неподвижные части (стекла) шторки.
13. Стыковочные части душевой кабины герметизируем силиконовым герметиком. Фото №7,8



14. Подключаем кабину к коммуникациям: горячая и холодная вода, канализация, электричество.
15. Устанавливаем кабину на то место, где она будет использоваться.